




Suma Frit D9.1 Carte d'instructions

Conditionnement disponible: 10 kg



Destiné au nettoyage de:



Friteuses



Filtres pour hottes




Poudre dégraissante puissante pour le nettoyage périodique de friteuses



Ne pas utiliser avec de l'aluminium


Mode d'emploi...



Préparer une solution avec 20 à 50 g de Suma Frit D9.1 par litre d'eau chaude.



Allumer la friteuse et laisser tremper la solution nettoyante pendant 10 à 30 minutes à 90°C. Ensuite laisser refroidir la solution et vidanger la friteuse.



Vidanger l'huile et fermer la valve. Remplir la friteuse avec la solution nettoyante jusqu'à 2 cm sous le bord.



Eliminer les résidus à l'aide d'un chiffon doux ou d'une brosse. Ensuite rincer abondamment (deux fois) avec de l'eau propre et chaude et laisser sécher à l'air.

