


Bonnes pratiques en blanchisserie


TRIER LE LINGE



Trier le linge dans des bacs à linge ou chariots.

Le linge sale ne doit pas croiser le linge propre.


S'assurer qu'il ne soit pas en contact avec le sol, mur, ou chariot souillé.




Ne pas stocker le linge au sol. Toujours utiliser des bacs à linge ou chariots.

Ne pas laisser traîner le linge au sol.

Ranger et nettoyer les locaux. Eviter les flaques. Eliminer les salissures, bourres textiles...




SÉCHAGE & FINITION



Charger le sèche-linge avec le poids/nombre correct d'articles.

Utiliser la fonction « Cool down » si il en existe une pour les articles synthétique.

Inspecter le linge taches/déchirures et envoyer le à réparer si nécessaire.




Ne pas trop sécher le linge – cela pourrait causer des plis excessifs au linge.

Ne pas laisser de linge dans le sècheur une fois le cycle terminé.

Ne pas laisser du linge humide toute la nuit.



LAVER LE LINGE



Charger la machine avec le nombre/poids correct de linge.

Sélectionner le programme de lavage correct comme indiqué sur l'affichage « procédures de lavage ».

Utiliser un chariot pour déplacer le linge dans la blanchisserie.



Ne pas surcharger la machine au risque d'avoir de mauvais résultats de lavage


Une charge trop élevée gêne l'action mécanique et diminue l'efficacité de lavage.

Ne pas modifier les procédures de lavage – Cela pourrait entraîner de mauvais résultats.

Ne pas arrêter un cycle en cours de route – Cela pourrait endommager le linge.



NETTOYAGE QUOTIDIEN



Nettoyer et désinfecter tous les équipements, tables et sol – ainsi que le filtre à bourres du sècheur.

Vérifier le niveau des produits détergent dans les bidons/fûts.

Attendre la fin du cycle avant de débrancher les équipements.



RAPPEL

En cas de doute, contacter votre superviseur