

MAJOR BIOCLEAN

NETTOYANT CONCENTRÉ POUR BIO CET FONT
UTILISABLE EN FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE
PRODUIT FACILEMENT BIODÉGRADABLE



MÉCANIQUE

ALIMENTARITÉ
 ARRÊTÉ 08/09/99
 ou
 USFDA/NSF

AVANTAGES

- Permet de **bio-dégrader** tous les composés hydrocarbonés de type huiles, graisses, lubrifiants solubles et entiers, en **combinaison** avec les BIO CET TABS.
- **Efficace**, économique, sans solvant.
- **Facilement biodégradable***.
- Ne laisse **aucun résidu**, ni dépôt sur les pièces.
- **Sans classement de sécurité en version PE.**
- **Conforme à l'arrêté** du 8 septembre 1999 modifié relatif aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à **entrer en contact avec des denrées**, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (rincage obligatoire si contact alimentaire).

UTILISATION

- Le **Major Bioclean** s'emploie parfaitement sur tous métaux ferreux et non ferreux, plastiques,... dans le **respect** de l'**hygiène** et la **sécurité** des opérateurs.
- Le Major Bioclean est une solution aqueuse concentrée, composée de tensio-actifs spécifiques, formulée pour décoller, éliminer tout type de salissures : graisses, huiles, matières solides, résidus carbonés, dépôts divers,...
- Il a été spécifiquement mis au point pour être utilisé en **fontaine de dégraissage biologique** en synergie avec notre **Biocet Tab**, un concentré de microorganismes, sous forme de tablettes, qui permet de bio-dégrader les huiles, les graisses et toutes sortes d'hydrocarbures.
- Ce procédé associé (**Major Bioclean et Biocet Tabs**) maintenu à une température proche de 37°C et oxygéné en permanence, permet de régénérer continuellement la solution de dégraissage, d'augmenter la durée de vie du bain et de réduire, par conséquent, les coûts d'élimination de déchets liquides.
- Nettoyage de pièces en cuve à ultrasons.

MODE D'EMPLOI

- S'utilise principalement avec notre BIO CET FONT : fontaine de dégraissage.
- S'utilise à une dilution de 20%.
- Dans la Biocet Font, mettre 4 volumes d'eau pour 1 volume de Major Bioclean (Exemple : avec un bidon de 20 litres de Major Bioclean, vous obtenez 100 litres de solution prête à l'emploi.)
- Ajouter 1 Biocet Tab (concentré de micro-organismes) lors de la mise en place de votre fontaine et ensuite, suivant votre utilisation, il est nécessaire de rajouter une Biocet Tab toutes les 4 à 6 semaines.
- Attention : le produit possède des inhibiteurs de corrosion spécifiques pour une protection temporaire inter-opération. Néanmoins, compte-tenu du dégraissage très efficace des pièces, nous vous recommandons de bien sécher à l'aide d'une soufflette pour éviter tout risque de corrosion. Vous pouvez également appliquer un film protecteur pour un stockage plus long.
- A saturation du bain, la solution devra être retraitée suivant la réglementation en vigueur en tant que déchet lessiviel (DD).
- Existe en version prête à l'emploi.
- Cuve à ultrason : dilution à 15%, température de la cuve à 50°C.

CARACTERISTIQUES

- Solution concentrée, soluble à l'eau.
- pH : 10 sous sa forme concentrée.
- Ne contient ni phosphate, nitrate, sulfate, terpène, solvant chloré ni hydrocarboné.
- ***Biodégradable à 91% après 28 jours selon OCDE 301 A**, test réalisé sur la version PE (solution à 20%).

SECURITE

- Produit non soumis à étiquetage de sécurité dans sa version PE.
- Pour toute information complémentaire, et avant toute utilisation, se référer à la fiche de données de sécurité.

MADE IN FRANCE

- Dangereux. respecter les précautions d'emploi.
- Remarque : concernant certains alliages d'aluminium, en particulier ceux contenant du silicium, un test de compatibilité devra être effectué préalablement.

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL Nota : les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par notre laboratoire à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. La FDS (ou l'attestation cosmétique) de ce produit est disponible gratuitement sur notre site internet.

Photos non contractuelles 02-09-2019

MADE IN FRANCE

Siège social CS 10039 - 42001 Saint-Etienne - France
Tél : +33 4 77 79 46 70 - Fax : +33 4 77 49 76 71
Usine Route de Cahors - 46100 Cambes - France
Tél : +33 5 65 40 02 96 - Fax : +33 5 65 40 07 48

www.ceetal.com

