

FICHE TECHNIQUE

NETBIOKEM DSAM

Nettoyant Désinfectant à Spectre Large

DESCRIPTION

Netbiokem DSAM est un produit nettoyant et désinfectant à spectre large, prêt à l'emploi, multi-surfaces, actif sur les virus, champignons, bactéries et mycobactéries. Netbiokem DSAM peut être utilisé pour désinfecter et nettoyer les galles, trolleys, sièges, tablettes, compartiments à bagages, toilettes, ainsi que toutes les surfaces de la cabine. Netbiokem DSAM est un désinfectant puissant n'altérant pas les surfaces, moquettes, métaux, joints, plastiques équipant l'aéronef.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Efficace sur de nombreux micro-organismes (Voir tableau ci-dessous).
- Elimine 99.99% des bactéries, virus, champignons et mycobactéries.
- Ininflammable et approuvé pour un usage aéronautique.
- Utilisable lors de suspicion de risques infectieux dans tout type de transports (Navettes, bus, trains...)
- Particulièrement efficace en présence de souillures organiques.
- Utilisation en spray ou par micro-diffusion avec un brumisateur type PSA DAF-3000.



UTILISATION

- Pulvériser Netbiokem DSAM sur la surface à décontaminer jusqu'à ce qu'elle soit complètement humidifiée, laisser agir au moins 5 minutes, essuyer avec un chiffon non pelucheux. Sur les surfaces très sales, une seconde application peut s'avérer nécessaire.

Utiliser les biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations concernant le produit avant utilisation.

CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS

- AIRBUS CML-14-006C, CML 14-012A, Embraer CPC
- AMS 1526, AMS 1452, AMS 1453, Boeing D6-7127
- CFM 56 – CP2712
- Règlement Européen Biocide n°528/2012 - Type de Produit 2.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

- Matière active : N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamine, 1% m/m, CAS n° 2372-82-9
- Couleur : Incolore à légèrement jaune
- Odeur : Parfumé Eucalyptus
- Durée de vie : 3 ans

Date de péremption et numéro de lot imprimés sur ou sous chaque conditionnement

FICHE TECHNIQUE

EFFICACITE

BACTERICIDE	
EN 1276	<i>Salmonella Typhimurium, Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhimurium, Pseudomonas Aeruginosa, E.Coli, S.Aureus, Enterococcus Hirae</i> bactéries de substitution pour les Enterobacteries
EN 13697	<i>Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i> bactéries de substitution pour les Enterobactéries
FONGICIDE	
EN 13697	<i>Aspergillus brasiliensis, Candida albicans</i> , champignon de substitution pour <i>Aspergillus niger</i>
VIRUCIDE	
EN14476	Influenza A (H1N1) virus de substitution pour les virus lipophiles (Ebola, Coronavirus, Flu, Hepatitis, HIV, Rotavirus), adénovirus, norovirus murin, poliovirus.
EN 16777	Adénovirus, norovirus murin
MYCOBACTERICIDE	
EN 14348	<i>Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae</i> , mycobactérie de substitution pour <i>Mycobacterium Tuberculosis</i>

INFORMATIONS DE COMMANDE

Article	Taille	Unités /carton	Poids /carton (kg)	Dimensions Carton (cm)	Configurations Palette				
					Cartons par couches	No. de couches	Dimensions (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
AR0004470	Pulvérisateur 750mL	12	10	35x27x24	8	5	120 x 80	140	406
AR0000280	Bidon 5 L	4	21	36x28x30	8	4	120 x 80	140	692

PREMIERS SECOURS

Se laver les mains après usage. Ne pas manger, boire ou fumer durant l'utilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES YEUX, rincer immédiatement et abondamment à l'eau, pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. EN CAS D'INGESTION, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

ELIMINATION ET STOCKAGE

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Stocker à une température inférieure à 30°C.

GARANTIE - Toutes les déclarations, informations et données présentées ici sont considérées comme exactes et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, expresse ou implicite, pour laquelle le vendeur assume la responsabilité légale et elles sont proposées uniquement pour votre considération, enquête et vérification. Les déclarations ou suggestions concernant l'utilisation possible de ce produit sont faites sans représentation ni garantie qu'une telle utilisation est exempte de contrefaçon de brevet et ne constitue pas une recommandation de violer un brevet. Créé 13 décembre 2019
Modifié le 12 Novembre 2020 Date d'impression 08/05/2020 15:18