


Fiche Méthode

Décapage des sols en linoléum.



Produits TASKI:

- TASKI Jontec Linosafe

Matériel:

- Monobrosse basse vitesse
TASKI ergodisc 165
TASKI ergodisc 200
TASKI ergodisc duo
- Plateau entraîneur et disque marron, bleu ou vert
- Accessoire de nettoyage des bords (doodle bug)
- Aspirateur à eau
TASKI vacumat 12
TASKI vacumat 22

Points de contrôle critiques:


- Le sol est sec, débarrassé de traces de cire ou d'émulsion



SÉCURITÉ

Les produits cités dans cette fiche méthode peuvent être dangereux. Consulter les Fiches de Données de Sécurité pour plus d'informations.

Comment décapier un sol en linoléum?



1. Dégager la surface à traiter et effectuer un balayage humide. Vérifier que la monobrosse est en bon état de marche et monter le réservoir. Verser de l'eau dans le réservoir et ajouter le produit selon les recommandations. Monter le plateau entraîneur et le disque.




2. Commencer par le fond de la pièce. Appliquer la solution décapante sur le sol. Travailler par bandes, en reculant. Brosser les bords à l'aide d'un frottoir manuel, type doodle bug. Recommandation: Procéder à des décapages par petites zones successives.



3. Laisser agir 5 à 10 minutes. S'assurer que le sol reste humide. Procéder au brossage à l'aide de la monobrosse. Brosser les bords à l'aide d'un balai-frottoir type doodle bug.



4. Récupérer l'eau sale à l'aide de l'aspirateur à eau.



5. Rincer le sol avec de l'eau propre et récupérer cette eau à l'aide de l'aspirateur à eau.



6. Vider le réservoir de la monobrosse et celui de l'aspirateur à eau. Nettoyer les machines et les câbles à l'aide d'une chiffonnette humide. Enrouler les câbles sans les tendre. Laver les disques en machine ou les faire tremper, puis rincer.