


Fiche Méthode

Injection-extraction pour moquette.



Produits TASKI:

- TASKI Tapi Extract

Matériel:

- Machine injection-extraction
TASKI aquamat
- Vaporisateur.
- Brosse à tapis
- Aspiro-brosseur
TASKI jet

Points de contrôle critiques:

- La moquette est propre et sans tache
- Le mobilier est à sa place



SÉCURITÉ

Les produits cités dans cette fiche méthode peuvent être dangereux. Consulter les Fiches de Données de Sécurité pour plus d'informations.


Comment nettoyer par injection-extraction?



1. Sur la surface préalablement dégagée, passer l'aspiro-brosseur. Traiter localement les taches à l'aide des détachants de la gamme TASKI Tapi. Vérifier le support sur lequel la moquette est posée. Avant de commencer, effectuer, sur une zone peu visible, un test de tenue de la couleur et de compatibilité des matériaux



2. Verser de l'eau dans le vaporisateur et ajouter le shampoing selon les recommandations.



3. Vaporiser modérément la solution sur la moquette. Ne traiter que 40 à 50 m² à la fois. Laisser agir environ 10 mn. Ne pas laisser sécher la surface traitée.




4. Remplir le réservoir de la machine avec de l'eau propre. Traiter la moquette par injection-extraction. Travailler par bandes. Faire chevaucher les bandes.



5. Travailler en reculant et en croisant les passages. Il est recommandé de rincer au minimum 2 fois. Travailler le deuxième rinçage perpendiculairement au premier.

Utiliser éventuellement un produit anti-moussant dans le réservoir d'eau résiduelle.



6. Brosser la moquette avec la brosse à tapis pour redonner à la moquette son volume et son apparence et accélérer son séchage. Laisser sécher. Vider puis rincer l'atomiseur et le réservoir de la machine. Remettre le mobilier en place une fois que le sol est parfaitement sec.